



GAMME D'OBTURATEURS GUIDE FIL

conduite occupée - conduite non occupée

Le guide-fil obturateur vous accompagne tout au long de l'aiguillage. Il garantit l'étanchéité de la conduite, ferme l'alvéole et permet l'injection d'air comprimé dans le fourreau pour propulser le furet latéral.

► Gamme d'obturateurs guide fil (manchon + crosse)



REF	Diamètres	Conduites
28 - 0528	33/40 mm	occupée
28 - 0531	42/45 mm	
28 - 0535	55/60 mm	
28 - 0775	42/45 mm	non occupée
28 - 0776	55/60 mm	

► Gamme de manchons seul conduite non occupée



REF	Dimensions intérieur	REF	Dimensions intérieur
28 - 0476	26 mm	28 - 0486	55 mm
28 - 0477	27 mm	28 - 0487	61 mm
28 - 0478	30 mm	28 - 0488	63 mm
28 - 0479	32.6 mm	28 - 0489	69 mm
28 - 0480	34 mm	28 - 0490	75 mm
28 - 0481	40.8 mm	28 - 0491	77 mm
28 - 0482	42 mm	28 - 0492	85 mm
28 - 0483	42.6 mm	28 - 0493	90 mm
28 - 0484	46.3 mm	28 - 0494	94 mm
28 - 0485	51 mm	28 - 0495	96 mm

► Obturateur seul

REF : 28 - 0521



L'obturateur seul offre une grande flexibilité, permettant d'intégrer tout type de manchon.