

NOTICE D'INSTRUCTION 2026

KIT ÉLINGUE SANS TRAPPE



Nous vous remercions de votre achat.

Afin d'assurer l'amélioration de ses produits, ABDE DEROUBAIX se réserve le droit de modifier les matériels tels que décrits ci après et de les fournir avec des illustrations différentes dans cette notice.

Unique constructeur ABDE DEROUBAIX, reproduction interdite.

Utilisé et entretenu avec soin, l'ensemble vous offrira un service fiable pendant de nombreuses années. Chaque opérateur est responsable de l'utilisation correcte du matériel et de son entretien. Tous les opérateurs doivent lire et comprendre les instructions et les avertissements de cette notice et de avant d'utiliser le matériel.

SOCIETE ABDE DEROUBAIX - CONSTRUCTEUR DE REMORQUES PORTE - TOURETS ET TREUILS DE TIRAGE
- CONCEPTEUR ET DISTRIBUTEUR D'ACCESSOIRES DE POSE -
RUE DES RIBAU 35420 LOUVIGNE DU DESERT - 02.99.98.01.24. - sarl-abde@abde-deroubaix.com

1

AVERTISSEMENT GÉNÉRAL

2

RANGEMENT ET STOCKAGE

3

PRÉSENTATION DU KIT ÉLINGUE

4

UTILISATION

5

ÉLÉMENTS INTERDIT

6

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

7

RÉGLEMENTATION

8

FORMATION

1- Avertissement générale.

- Cet outil est concerné par la réglementation européenne, et plus particulièrement par la directive machine CE 2006/42/CE
- Avant d'utiliser l'appareil, il est indispensable pour la sécurité d'emploi du matériel et pour son efficacité, de prendre connaissance de la présente notice et de se conformer à ses prescriptions. Conservez ces instructions avec l'appareil. L'utilisation de ce dispositif est strictement réservée au personnel qualifié et formé à la manipulation des mâts et au levage.
- Travailler avec des charges lourdes et de les soulever comporte des risques. Restez vigilant afin de créer des conditions de travail sûres pour toutes les personnes se trouvant dans le périmètre de travail de l'appareil.
- Si vous prêtez, vendez ou transférez cet appareil à quelqu'un d'autres, vous êtes dans l'obligation de fournir cette notice d'instructions et le CE aux autres utilisateurs.
- L'ensemble kit élingue sans trappe permet d'effectuer des opérations nécessitant de garantir une grande sécurité. En conséquence, assurez vous que toute personne à qui vous confierez le maniement est apte à assumer les exigences de sécurité que comportent ces opérations.
- Ne jamais utiliser un kit élingue qui n'est pas en bon état apparent. Eliminez tout kit élingue présentant des déformations, dégradations ou autres faiblesses visibles. Surveillez constamment l'ensemble.
- Ne jamais utiliser un kit élingue avec des mâts qui ne sont pas en bon état apparent. Eliminez tout mat présentant des déformations, dégradations ou autres faiblesses visibles. Surveillez constamment l'ensemble.
- Les mâts avec trappe ou présentant des caractéristiques particulières ne sont pas compatibles avec le système kit élingue. Dans ces cas, il est nécessaire d'utiliser un kit spécifique répondant aux exigences d'installation correspondantes. Il est strictement interdit d'utiliser le kit élingue sans trappe.
- Le constructeur décline toute responsabilité pour les conséquences d'un démontage, d'une modification, d'un défaut d'entretien, une utilisation inapproprié, etc...
- Le modèle d'appareil décrit sur cette notice ne doit pas être utilisé pour une autre application que le levage de mât sans trappe d'un poids inférieur à 400 KG. Ne jamais appliquer à l'ensemble une charge ou un effort supérieur à la charge maximale d'utilisation. Il faut toujours contrôler la charge à soulever avec un peson ou tout autre appareil de pesage.
- Ne pas utiliser le kit élingue sans trappe dans des conditions météorologiques extrêmes (vent fort, pluie, gel).
- Toujours porter l'équipement de protection individuelle recommandé (gants, casque, pantalon, veste de chantier, chaussure de sécurité...).

2- Rangement et stockage.

Nettoyage avant stockage

Nettoyage avant stockage : assurez - vous de nettoyer le kit élingue sans trappe avant de le ranger. Enlevez la poussière, la saleté et les débris qui pourraient s'être accumulés pendant l'utilisation.

Inspection

Inspectez le kit élingue pour détecter d'éventuelles fissures, déformations, usures excessives ou autres dommages. Prenez les mesures nécessaires pour réparer ou remplacer les pièces endommagées avant le stockage et avant sa prochaine utilisation.

Environnement de stockage

Choisissez un endroit sec et propre pour le stockage. L'humidité peut causer de la rouille et d'autres formes de corrosion.

Evitez les zones avec fluctuations extrêmes de température et d'humidité.

Protection

Stockez le dans sa pochette initiale à l'abri de la poussière, pluie et autres.

3- Présentation du kit élingue.

Le kit élingue est destiné à être utilisé pour la pose ou la dépose des mâts types bois. Tous les mâts qui seront manipulés avec l'appareil doivent être entièrement libres et en position verticale ou horizontal.



- + CERTIFICAT DE CONFORMITÉ (1)
- + NOTICE D'UTILISATION (1)
- + SAC DE TRANSPORT (1)

4. Utilisation.

AVANT - CONTROLER LE MATÉRIEL ET PROTEGER LA ZONE

- L'élingue à 5 oreilles et la sangle tubulaire : vérifiez son état général.
- Assurez vous que l'ensemble a bien subi le contrôle périodique par un organisme agréé.
- Effectuez un périmètre de sécurité afin qu'aucun individu entre dans la zone de levage (cône, barrière...).
- Portez vos EPI (casques, gants, vêtement de travail adapté et à haute visibilité, chaussure de sécurité, lunette, casque anti bruit ou bouchon d'oreille ...).

PENDANT - MIS EN PLACE

Pose

- Placer la bande caoutchoutée à la position désirée (en fonction du type de mâts ou poteau).
- Placer la sangle à cliquet (protection jaune) au tour du mat, assemblant la bande (**étape 2**) avec l'élingue (violet multi-boucles) dans la plus grande boucle partie basse.
- Faire longer l'élingue (multiboucle) le long du mat, puis faites le tour du mat avec l'élingue ronde en double puis passer les 2 extrémités dans la boucle correspondante (**étape 3**).
- Accrocher l'élingue tubulaire au crochet de la grue et verrouiller le crochet (**étape 4**).

Dépose

Procéder de la même manière en prévoyant la hauteur du mat

Utilisable sur des mâts spécifiques (types : solaire, poteau en bois)

Étape 1



Étape 2



Étape 2



Étape 3



Étape 4



5. Elements interdit.



Les éléments présentés ci-dessus ne doivent en aucun cas être reproduits. Une mauvaise utilisation dès le départ peut entraîner une usure prématurée, une déchirure ou même une rupture.

Le crochet de levage ne doit jamais être passé dans les boucles cousues. Le kit contient une élingue de cravatage, prévue spécifiquement pour cet usage — elle doit donc être utilisée en conséquence.

Il est impératif de ne jamais dépasser la CMU indiquée sur la plaque / l'étiquette constructeur (400 kg) et de ne jamais utiliser l'équipement sans cette plaque / étiquette.

Il est strictement interdit de soulever une charge ou une personne avec le kit élingue, ainsi que de se tenir sous la charge ou dans le périmètre de sécurité pendant les opérations de levage.

L'élingue ronde ainsi que l'élingue de 7 m avec oreilles doivent être utilisées exclusivement avec le kit lève-mât. Toute autre utilisation est strictement interdite et non tolérée par le fabricant.

Enfin, il est formellement interdit de déformer, chauffer, frapper ou modifier cet équipement de quelque manière que ce soit.

ABDE décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte. Nos consignes sont données pour être respectées, et non pour être interprétées librement.

5. Entretien et maintenance.

Sangle à cliquet

Référence : 22 - 0024



Elingue tubulaire

Référence : 63 - 0035



Elingue 5 M

Référence : 63 - 0019



Elingue 7 M

Référence : 63 - 0061



- Effectuer une inspection visuelle quotidienne (après chaque utilisation) du kit élingue pour identifier tout signe de dommage / d'usure.
- Contrôler impératif et systématique de l'ensemble.
- Contrôler si l'élingue n'a pas de défaut de couture, ou d'usure.
- Il est possible de contrôler l'ensemble à la CMU maxi en utilisant un peson et gueuse appropriés, ainsi vous pouvez vérifier s'il y a déformation anormale ou fissure apparente en charge, entre autres.
- En cas d'utilisation intensive, en milieu corrosif, en atmosphère poussiéreuse, en milieu chimique ou autre environnement néfaste, procédez à des contrôles rapprochés.
- Enregistrer toutes les opérations de maintenance et inspections dans un journal de maintenance.
- Lorsque le matériel présente un état de vétusté susceptible de provoquer des risques, il y a obligation pour l'utilisateur d'assurer l'élimination de ce matériel. Cela inclut la mise hors d'état de fonctionner, et éventuellement le démontage, le découpage, etc ...


Procédez à son recyclage, pensez à l'environnement.

6. Certificat CE.



A.B.D.E. SPÉCIALISTE
DE LA REMORQUE PORTE-TOURÊTS

Abde-deroubaix.com
Rue Les Ribaux - 35420 Louvigné du Désert
02 99 98 01 24
aig.sani-abde@abde-deroubaix.com





Louvigné du Désert le 30/10/2025

DECLARATION DE CONFORMITE

Nous déclarons que le matériel désigné ci-dessous correspond tant dans sa conception que dans sa construction aux exigences pertinentes de la directive machine 2006 / 42 / CE

Le dossier technique de la machine est constitué par le signataire de la présente déclaration

La validité de cette déclaration cessera en cas de modification ou élément ajouté n'ayant pas bénéficié précédemment de notre accord.

De plus la validité de cette déclaration cessera si l'utilisation du matériel n'est pas conforme aux instructions de sa notice, et si elle n'est pas vérifiée régulièrement.

Nom de l'ensemble : kit élingue lève mât sans trappe

Code article : 22 – 0022

Fonction de l'ensemble : **pose et dépose des mâts sans trappe**

Le lève mât s'utilise exclusivement avec un engin de manutention (type grue, chariot télescopique etc. ...)

Charge maxi position travail admissible de l'ensemble **400 kg.**

N° de série type : * 9000-25 *

Kit comprenant :




1 élingue textile 5 oreilles 7 mètres 1 tonne
- 1 élingue tubulaire 2 mètres 1 tonne - 1
sac de rangement – certificat de conformité
– notice d'utilisation et d'entretien



A.B.D.E. SPÉCIALISTE
DE LA REMORQUE PORTE-TOURÊTS

Abde-deroubaix.com
Rue Les Ribaux - 35420 Louvigné du Désert
02 99 98 01 24
aig.sani-abde@abde-deroubaix.com



Respect des normes CE avec marquage sur chaque produit :



Elingue ronde – Norme CE : numéro série : CF00044933/03/1600



Elingue avec boucle – Norme CE : numéro : EN1492-1



Ceinture à cliquet – Norme : numéro : EN 12 195-2

Assurance constructeur N° 498 885 13 ALLIANZ
P.O : CHRISTOPHE PELE

A LOUVIGNE DU DESERT
ERIC DEROUBAIX

7. Vérification réglementaire.

Pour la France, et ce depuis le 01 janvier 2005, le propriétaire d'un appareil de levage doit :

Au titre des dispositions de l'arrêté du 02 mars 2004 tenir à jour un carnet de maintenance pour le produit dans lequel doivent être consignées les opérations de maintenance effectuées, en application des recommandations du fabricant. Toute autre opération d'inspection, d'entretien, de remplacement ou de modification sur le produit doit également y être inscrite. Pour chacune de ces opérations, doivent être indiqués : la date des travaux, les noms des personnes et les entreprises les ayant effectués, la nature de l'opération et, s'il s'agit d'une opération à caractère périodique, indiquer sa périodicité. Si, les opérations comportent le remplacement d'éléments de l'appareil, les références de ces éléments doivent être indiquées (les pièces de rechanges A.B.D.E. sont identifiable par un code spécifique sur ces pièces, ce qui nous permet d'éviter les copies et ainsi tout litige).

Au titre de l'arrêté du 01 mars 2004, article R232.12 du code du travail :

Vérifications lors de la mise en service (section 3 de l'arrêté articles 12 à 17)

- Examen d'adéquation (article 5-1) : matériel approprié et installation conforme, doit être fourni, par écrit, par l'utilisateur (article 3d).
- Examen de montage et d'installation (article 5-11) : matériel installé selon la notice.
- Examen de fonctionnement (article 6c ou 4-II) : en charge avec essais de sécurité.
- Examen statique (article 10).
- Examen dynamique (article 11).
- VERIFICATIONS GENERALES PERIODIQUES (section 5 de l'arrêté - articles 22 à 24).
- Examen de l'état de conservation (article 9) : matériel conservé en bon état, sans marque, ni ajout, conforme.
- Examen de fonctionnement (article 6b et c) : en charge avec essais de sécurité.
- Vérification lors de la remise en service (section 4 de l'arrêté articles 18 à 21).
- Examen de fonctionnement (article 19-II) : en charge avec essais des sécurités.

8. Formation.

En fonction de votre secteur géographique, notre commercial peut se rendre directement sur site pour vous proposer une formation personnalisée à l'utilisation optimale de votre outil de pose et dépose mât.

Cette formation a pour but de vous transmettre les bonnes pratiques d'utilisation ainsi que les consignes de sécurité abordées précédemment. Elle se compose d'une partie théorique et d'une mise en pratique sur le terrain.

Notre objectif est de vous offrir un accompagnement de proximité, adapté à vos besoins spécifiques, afin d'assurer un usage sûr et efficace de votre matériel.

Pour toute demande de formation ou prise de rendez-vous, contactez notre service commercial au 02.99.98.01.24.

